修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または お客様ご相談窓口 にご相談ください。

このようなときに	A	説明・調べるところ
運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故障では	● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
フィルター掃除運転中に運転したとき	ありま	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。
フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	ません	最長約3分お待ちください。
重 転 し な 運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べく	 ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか? 電源プラグが外れていませんか? 停電ではありませんか? リモコンの電池は入っていますか? 室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか? 再度アドレス設定をしてください。
運転しない 【運転ランプが点滅】	ください	 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ★40.41ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではあり	 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(約3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
	ませ	おはよう予約「入」のとき、時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリ

せ 途中で運転が止まる モコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。こ h の間にリモコンを操作すると、停止することがあります。リモコンで再 【時刻入タイマー運転中】 度運転してください。 ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか?

故障ではあり

ませ

お調べください 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を 取り除き、リモコンで再度運転してください。 途中で運転が止まる それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、 【運転ランプが点滅】 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶40, 41ペ–୬

(電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)

除湿・除湿冷房・冷房運転を 停止しても運転し続ける

運転を停止しても運転し続ける

運転を停止しても室外ユニットが 動き続ける

- ●自動内部クリーン運転を行っているためです。 内部クリーン運転を途中で止めたいとき (お好みに合わないときは、自動内部クリーン[切]にしてください。)
- フィルター掃除運転をしているためです。 約11分間お待ちください。

● 霜取り運転(夜間除霜)をしているためです。(翌朝暖房設定時) 1/25ペーン

(▶28<->

¥29∧–ت

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店。または、お客様で相談窓回にご相談ください。

このようなときに

説明・調べるところ

■ 暖房運転のとき ■ エアコンを暖めています。約1~4分間お待ちください。 故障ではありませ ■屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房 能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が 停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3~10分間)が終わる と自動的に暖房運転を再開します。 風が出ない ■ 冷房・除湿・除湿冷房運転のとき ● 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑 える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待 ちください。 رخ–√15∧ ●運転モードは適切ですか? 冷やしたいとき:冷房・除湿冷房運転 暖めたいとき:暖房・高温風運転 快適自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。 冷えない・暖まらない ■風量設定は適切ですか? 「しずか」「1」など弱い風量設定に なっていませんか?風量設定を上げてください。 ●設定温度は適切ですか? お調べください 冷やしたいとき:設定温度を下げる 暖めたいとき:設定温度を上げる ●風向調節は適切ですか? フラップ(上下風向調節羽根)と ルーバー(左右風向調節羽根)を リモコンで設定したい方向に向けてください。 上の項目でも冷えない・暖まらない場合は 自動復帰設定を確認してください。 ()31∧=≥ 風が出ている ●室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか? お調べください ● パワーセレクト「入」になっていませんか? (▶23△–⇒ ● エアフィルターが汚れていませんか? ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? ● 窓や扉が開いていませんか? ● 換気扇が回っていませんか?


エアコンからイヤなニオイがする

故障ではありませ

● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。

- 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 微量のオゾンが発生するため、吹出口から二オイがすることがありますが、 ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- 内部クリーン運転を行っているためです。

▶28△–⋾



	このようなときに		説明・調べるところ
	「シュー」、「パチ」という音		● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	フィルター掃除運転中に 「カサカサ」という音		● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。
	「コトコト」、 「ギュッ」、「ギギッ」という音		● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。
	「ジー」という音	故僧	● フラップ、ルーバーが作動する音です。
音がする	運転中・停止中に 「カチッ」という音	故障ではありません	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
6	水の流れるような音	あせん	● エアコン内部に冷媒が流れている音です。
	「プシュー」という音		● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音		● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ボコッポコッ」という音		● お部屋を閉めきって換気扇を使用したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあります。気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」(別売品)を取り付けてください。 詳しくは、お客様ご相談窓口にご相談ください。


ń		
ı		
٩		
- 100	м	

室外ユニットから水や湯気が出る

故障ではありませ

■ 暖房運転のとき

●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や 湯気として出すためです。



室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、 滴下するためです。



室内ユニットから霧が出る

◆ 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または お客様で相談窓■ にご相談ください。

このようなときに

説明・調べるところ

	リモコン信号を受信しない、 感度が悪い	故障ではありません	●電子式点灯方式の蛍光灯 (インバーター蛍光灯など) や、液晶テレビ、ブラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。
Į	表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる	故障では	● 乾電池が消耗している可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶10ページ
Ē	他の電気機器が作動する	故障ではありませ	● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い 上げの販売店にご相談ください。
	2台のエアコンが同時に作動する	せん	● 同時に作動させたくないときは、アドレス設定を変更してください。▶33ページ
	リモコンの操作ができない	お調べください	● リモコンのふたをきちんと閉じましたか?きちんと閉じていないと正しく操作できません。

● お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。

L				
湿	設定湿度まで下がらない	故障では	〈除湿冷房運転時〉	リモコンの湿度ボタンで設定湿度を「連続」にしてくだ さい。
學完	設定湿度より下がり過ぎる	ありません	〈除湿運転時〉	設定温度を上げてください。 除湿冷房運転に切り換えてください。 外温度がより高いときにおすすめの運転です。

	運転ランプが消えているのに 運転する		● 表示明るさ「切」になっていませんか?
	表示ランプが暗い	お調べくだ	・パワーセレクト「入」になっていませんか? 「切」にしてください。◆表示明るさ「暗」になっていませんか?▶33ページ
麦	運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する		● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
ヺ	タイマーランプが点滅する	ださい	ストリーマユニットのお手入れをしてください。▶35ページ
	内部クリーン・おそうじランプが 点滅する		● ダストボックスのお手入れをしてください。 ▶36,37ペーシ
	ダストボックスをお手入れしたの に内部クリーン・おそうじランプ が点滅する		● おそうじサインをリセットしてください。それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

このようなときに

説明・調べるところ

運転開始後、約2分程度は認識判定中です。しばらくお待ちください。

ストリーフ	ストリーマユニットの金属部分に こげたような跡がある	故障ではありません	● ストリーマ放電の跡で異常ではありません。
>空気清浄	ストリーマ空気清浄運転できない	お調べく	 ● 前面パネルが開いていませんか? 前面パネルを閉じてください。 ● ストリーマユニットは確実に取り付けられていますか? ストリーマユニットを奥まで差し込んでください。 ▶35ペーシ
運転	ストリーマ放電の音が しなくなった	ださい	ストリーマユニットの針先が汚れていませんか? 針のお手入れをしてください。設定温度に近づき風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。

			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
			● 寝ている人など動きの小さい場合や、小さなお子様などは認識しない場合があります。
			● 室内温度が高いときは認識しにくい場合があります。
			室内温度が低いときでも冬場帰宅直後の衣服が冷たい時などは認識しに
		45	くい場合があります。特に厚着の場合は認識しにくくなります。
		お調	● 床暖房やホットカーペット使用時は認識しにくくなる場合があります。
无		0,41 ∧	● 室内ユニットの正面で大きく3秒以上手をふって、ルーバーが動作する
2	反応しない	<	ことを確認してください。
		だ	● 室内ユニットから遠いときは、認識しない場合があります。
4		さい	● 前面パネルがきちんと取り付けられていることを確認してください。
		U	前面パネルが浮いている場合、人感センサーの検知できる範囲が狭くな
			るおそれがあります。
			● 室内ユニットに向かっていく、遠ざかる動作は検知しない場合があります。
			● 前面パネルが汚れている場合、検知しない場合があります。前面パネル

		<u> </u>	のお手入れをしてください。	(234%=ÿ)
	フィルター掃除運転しない	故障で	エアコンを保護するため、室内温度が10℃以下のとき! 掃除運転を行いません。内部クリーン・おそうじランブが点滅しているためです。 掃除しておそうじサインをリセットしてください。	▶29ページ
っ	自動でフィルター掃除運転しない	はあり	● フィルター自動掃除「切」にしているためです。フィルター自動掃除「入」にしてください。	(▶29ペ–ジ)
イルター	フィルター掃除運転が止まらない ● フィルター掃除運転を停止し、内部 クリーン・おそうじランプが消えて も、フィルター掃除運転を続ける	ません	■ エアフィルターを正常な位置に戻しています。最長約3分お待ちください。	
振	フィルター掃除運転中		● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認	 別してください。

お調べください

エアフィルターが引っかかる

フィルター掃除運転中 大きな音がする

フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている ● エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく 取り付けられているか確認してください。 (▶36~39∧=≥

エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

- ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 **▶**36, 37ペーシ
- 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 エアフィルターのお手入れをしてください。

(▶38∧–୬)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓回 にご相談ください。

このようなときに

説明・調べるところ

		8	
	運転停止中に室内外ユニットの ファンが回る	お ご 歯 な	 運転を停止した直後 電取り運転(夜間除霜)をしているためです。(翌朝暖房設定時) 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 運転を停止している間 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 翌朝暖房を行うための準備暖房運転をしているためです。 屋外温度が0℃以下のとき、凍結防止のため室外ユニットのファンが回り続けます。
	暖房運転開始時にしばらく 強風が出る	故障ではありません	● 速暖設定「入」になっているためです。30分間速暖運転を行います。▶31ページ
その他	除湿運転開始時に冷風が出る		● すばやく湿度を下げるためです。
他	お知らせで表示させる温度が、 設定温度よりも高め(暖房時)、 または低め(冷房時)に表示される		● お知らせで表示する温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房時は高めに、冷 房 (除湿冷房) 時は低めに表示されます。目安としてご使用ください。 ▶26,27ペーシ
	運転停止時、フラップが閉じない	お調べ	■運転中にフラップに触れませんでしたか? 再度運転し停止させると、フラップを正常に閉じることができます。●運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない場合があります。運転すると、正常な位置で運転することができます。
	運転中、急に動きがおかしくなる	べください	 運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。

表の条件以外で運転を続けると、

- 安全装置が働き、運転が停止する場合が あります。
- ◆ 冷房、除湿運転の場合は室内ユニットに 露が付き、滴下する場合があります。

冷房	暖房	除湿
屋外温度 21℃~43℃	屋外温度 -25℃~24℃	屋外温度 18℃~32℃
室内温度 21℃~32℃	室内温度 27℃以下	室内温度 18℃~30℃
室内湿度 80%以下	室内湿度 70%以下	室内湿度 80%以下

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書 (別添) は販売店で所定事項を記入して お渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、 大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒 系統部分については5年間です。



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていた だきます。


修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されて います。

修理を依頼されるとき

■ 40~48ペーシ にしたがって調べていただき、なお異常が あるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブ レーカーを切って、お買い上げの販売店またはお客様ご相 談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. お名前・ご住所・電話番号 6. 室外ユニットの設置場所



機種名

補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り 後10年です。
 - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

■ エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内 部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミや ホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経 路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になること があります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめ します。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。 なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■ お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販 のエアコン洗浄剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部 の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が 発生するおそれがあります。

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談くだ さい。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済み のエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等 料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店 や市町村に引き渡すことが求められています。

お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談などすべてのお問合わせは コンタクトセンターへ ご連絡ください。

コンタクトセンター(お客様総合窓口)

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

非通知設定の方は、最初に**185**をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

20 - 88 - 1081

(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは **0120-07-0881** (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (で相談対応ホームページ)

営業時間

24時間365日対応いたします。

対応業務

商品に関するすべてのご相談・ お問合わせをお受けいたします。 /修理、メンテナンス、取扱い、 機種選定および別売品・消耗品 (補用部品の販売など

お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で汚れがひどくなった場合、 別凭品 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお申し込みください。

品 名	00 195
光触媒集塵・脱臭フィルター (1枚)	(枠付) KAF046A41

光触媒集塵・脱臭フィルター(材質:紙/ポリプロピレン)はお住まいの地域のゴミ分別 方法にしたがって処分してください。

■汚れたまま使用すると

- ◆冷えない、暖まらないことがあります。
- 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- 二オイが発生することがあります。
- 交換のしかたは 39ページ

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内 ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件 標準使用条件による(JIS C 9921-3)

	,									
-	電流	原電圧	製品の定格電圧による							
環境条件	唐	波数	50/60Hz							
		室内温度	27℃ (乾球温度)							
		室内湿度		47% (湿球温度19℃)						
	冷房	室外温度	35℃ (乾球温度)							
		室外湿度		40% (湿球温度24℃)						
		室内温度	20℃ (乾球温度)							
	027	室内湿度	59% (湿球温度15℃)							
	暖房	室外温度	7℃(乾球温度)							
		室外湿度	87% (湿球温度 6 ℃)							
	三 交		製品の据付説明書による標準設置							
森士夕 #	1	主宅 記	木造平屋、南向き和室、居間							
負荷条件	部屋	の広さ		機種能力に見合った広さの部屋 (畳数)						
	4 / 7 88	n/##	東京	冷房6月2日から9月21日までの112日間						
	1年间(の使用日数	モデル	暖房10月28日から4月14日までの169日間						
想定時間	1 ⊟⊄	使用時間	冷房 9時間/日 暖房 7時間/日							
	1 年間(の使用時間	冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年							

仕様

	項目	種	電		涂				房				暖				房			冷廠	通	区	外	外	外	質
				冷	消	エネ	運	運	面積 目安		暖	暖房	消	低温	エネ	運	運	面積目安		冷暖房平均エネル	通年エネ		形	形	形	
				房能	費電	ルギー消	転電	転	鉄筋アパー	木造南向	房能	低温能	費電	消費電	ルギー消	転電	転	鉄筋アパー	木造南向	#	ルギー	分	法 会	法(法 金	
機種		類	源 相/V	カ (kW)	カ (W)	費効率	流 (A)	音 (dB)	-南向き洪室	き和室	カ (kW)	ル カ (kW)	カ (W)	力 (W)	費効率	流 (A)	音 (dB)	4.屋包物洪崩	門き和室	- 消費効率	消費効率	名	(配付)	幅 (m)	(奥 行) (mm)	量 (kg)
S28PTDXP-W(C)	内 F28PTDXP-W(C)		単/200	2.8	520	5.38	2.7	46	19	13 4	4.0	6.7	750	2490	5.33	3.8 (最大) 17.0	48	40	4.5	c 00	0.0	А	295	798	370	15.5
	外 R28PDXP		室内電源	2.0				47	19		4.0	0.7					49	18	10	5.36	0.0	A	595	795	300	42
00007014111101	内 F28PTDXV-W(C)	冷房	単/200	2.0	באה	E 00	- 1	46	10	40 40	4.0	0.7	750	0400	E 0.0	3.8	48	40	4.5	5.00	6.6	۸	295	798	370	15
S28PTDXV-W(C)	外 R28PDXV	٠	京 都代室	2.8	520	5.38	2.1	47	19	13	4.0	6.7	/50	2490	0.33	取入 17.0	49	18	10	5.36	0.0	A	595	795	300	42
1 :	内 F40PTDXP-W(C)	暖房兼用-	単/200		000	4.65	A A	50	28	18	6.0	8.2	1000	3320	4.00	6.3	53	27	20	4.73	6.0	С	295	798	370	15.5
S40PTDXP-W(C)	外R40PDXP	セパレ	室内電源	4.0	000	4.00	4.4	50	20	10	ข.บ	0.2	1200	3320	4.00	19.8	53	21	22	4./3	0.0		595	795	300	42
0.400703/41/191/03	内 F40PTDXV-W(C)	ート形	単/200	4.0	060	4.65		50	28	18		8.2	1000	2220	4.00	6.3	53	53 27	20	4.70	6.0	_	295	798	370	15
S40PTDXV-W(C)	外 R40PDXV	ベイン	京 原本	4.0	000	4.00	4.4	50	20	10	6.0	0.2	1200	3320	4.00	(取入 19.8/	53	21	22	4.73	0.0	С	595	795	300	42
DECOTOVO MIZO	内 F56PTDXP-W(C)	バー	単/200		1000	2 50	0.4	53	39	0.0	0.7	0.0	1000	20.000	4.44	7.7	54	0.0		0.00	- 0		295	798	370	15.5
S56PTDXP-W(C)	外 R56PDXP	ター)	室内電源	5.6	1000	3.50	0.1	52	<i>ა</i> ყ	25	6.7	8.2	1020	3320	4.41	(取人) 19.8/	54	30	24	3.96	0.0	F	595	795	300	42
0000000444840	内 F56PTDXV-W(C)	ı	単/200		1000	3.50	0.4	53	39	05	6.7	0.0	1500	0000	4 44	7.7	54	00		0.00			295	798	370	15
S56PTDXV-W(C)	外 R56PDXV		京爵代室	5.6	1000	3.30	0.1	52	აყ	25	6.7	8.2	1320	3320	4.41	19.8	54	30	24	3.96	0.0	F	595	795	300	42

付属 品

取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単3形アルカリ乾電池(2)、光触媒集塵·脱臭フィルター(1)

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C9612) に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.04~0.5ワットの電力を消費します。 (入タイマー設定時やお知らせ操作時、および圧縮機の予熱時は、約10~35ワットの電力を消費します。また、屋外温度が0℃以下のときは、凍結防止のため室外ファンが動作し、さらに約30ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃、パワフル運転での数値を示しています。
 このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

三双新出量方法

11ページ 運転のしかた

使いかたを 知りたいとき



17ページ 便利な機能

製品をより 便利にご使用 いただくために



40ページ 運転ランプが点滅するとき

42ページ よくあるご質問

43ページ 故障かな?と思ったら

疑問に思うこと、 分からないこと があるとき



フロンについて



R32冷媒 J 家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 1,200 kg (マルチシステムの場合は3,500kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入さ れていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡し をしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年で使用になるエアコンの点検は定期的に!

致情点策



はありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ◆その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です

商品に関するお問い合わせ 修理のご相談は

0120 - 88 - 1081 (⊒ンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ご購入店名		電話		
据付年月日	年	月	B	

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



3P329788-1